

Système audiovisuel à visée pédagogique DÉMARRAGE RAPIDE (mode autonome)

Avant de commencer : repérage

Des marques blanches au sol indique la position des différents éléments (matériel et humain).



Signification :



1

RANGEMENT RACK: position de rangement du rack mobile lorsqu'il n'est pas utilisé



2 RACK LIVE: position du rack mobile lorsqu'il est utilisé





TABLE: position de la table pour installer l'écran tactile





Limite champ caméra: pointillés qui délimitent l'espace dans lequel le narrateur doit rester pour ne pas sortir du champ de la caméra.



Mise en route du système (temps <5min)



1

Récupérer les mallettes des micros de l'amphithéâtre auprès du SLS



Enlever le frein sur une (ou les 2) roulettes avant.



3

Déplacer le rack mobile dans les marques "RACK LIVE"





5

Placer l'écran tactile sur la table



Allumer le système en appuyant sur les boutons :

- "SONO" (en haut à droite : photo 1 ci dessous) .

Au Nivolet : le voyant juste à gauche du bouton doit s'allumer (couleur orange : photo 2 ci dessous)





Au Pole Montagne

6



- "VIDEO" (position "ON")

Au Nivolet :



Au Pole Montagne :



Vérifier que derrière le rack le bouton (en bas à droite) soit allumé (couleur rouge), placé sur la position **"I"**.



8

Démarrer le miniPC en appuyant sur le bouton situé sur l'élément à gauche



9 Allumer le Vidéoprojecteur avec la télécommande (bouton en haut à gauche : photo 3 ci dessous) et sélectionner la source "HDMI" en appuyant sur le bouton "source search" (en haut à droite : photo 4 ci dessous)



Il se peut qu'une fenêtre avec un message sur un périphérique USB non reconnu apparaisse, dans ce cas appuyer sur la touche "Esc" de la télécommande (Cf photo 5 ci dessus).



Vérifier (ou descendre) l'écran de projection (ou les tableaux craies)



Préparer (insérer les piles) et allumer le(s) micro(s)



Attendre que la caméra démarre (située au plafond face à la scène) : voyant orange de la caméra allumée



Le système est opérationnel : utiliser l'interface de gestion (présente sur l'écran tactile) pour lancer l'activité voulue.





Arrêt du système (temps <5min)

Éteindre et ranger les micros dans les mallettes.

Appuyer sur le bouton rouge "Arrêter le système" de l'interface de gestion du système et suivre les instructions.

Centre de controle audiovisuel		- 0	×
	AMPHI Nivolet		
	Sienvenu(e) dans le systeme audiovisuel de cet amphither	abre.	
Demarrer une visioconference	Demarrer une presentation	Demarrer un enregistrement	
Demarrer une diffusion (avancée)	Demarrer une diffusion (simple)		
	Arret du systeme		
	Copyrights APPRENDRE 2016		

Éteindre le vidéoprojecteur avec la télécommande en appuyant 2 fois sur le bouton en haut à gauche (même bouton que pour l'allumage : Cf. photo 3 page 5).

Une fois le miniPC éteint, éteindre le système audiovisuel (comme le mentionne les instructions de l'interface de gestion) en appuyant sur les boutons :

- "SONO" (le voyant s'éteint ou position ''OFF").







OFF



- "VIDEO" (position "OFF" : cf. illustration ci dessus)
 derrière le rack (position "0")



Remettre l'écran tactile sur le rack.

6

Déplacer le rack jusqu'à l'emplacement "RANGEMENT RACK" (marquage au sol) et mettre le frein sur une des roulettes avant.



Rapporter les micros au SLS

