

# Kit de connectivité DÉMARRAGE RAPIDE (mode autonome)

Avant de commencer : repérage



Ce kit se composent de différents éléments, permis lesquels figure :

#### Un sélecteur de sources:





### Une multiprise électrique:



Un enregistreur numérique:



Une caméra de conférence full HD et son micro







## Mise en route du système (temps <5min)



Vérifier / Brancher le câble réseau (de couleur jaune et étiqueté « réseau ») à une prise

réseau



Vérifier / Brancher la multiprise (câble étiqueté « multiprise », puis l'allumer (voyant vert)





Allumer la dalle TV avec l'aide de la télécommande (attendre quelques instant que le système android embarqué démarre)



Sélectionner l'entrée vidéo HDMI1 de la dalle TV avec l'aide de la télécommande (2 fois vers le bas puis valider avec la bouton contenant une croix





Vérifier / Allumer le sélecteur de source (bouton on/off en façade) : par défaut 1111 s'affiche







## Arrêt du système (temps <5min)



- Eteindre la dalle TV avec la télécommande (Cf point 3)
- Éteindre la multiprise (Cf point 2)
- Remettre différents accessoires (télécommande, davier, micro) à leur place sur le chariot

